

Návod na použitie

Pred použitím výrobku Enolmatic si pozorne prečítajte návod na obsluhu a riadte sa pokynmi uvedenými nižšie. Uistite sa, že napätie potrebné pre Enolmatic (uvedené na štítku) korešponduje s vašim napäťom.

Obr.1 - Upevnite Enolmatic na stôl pomocou svorky "C".

Obr.2 - Pripojte transparentnú hadicu "B" na výstup vrchnej časti krytu Enolmaticu "D" a čiernu hadicu na výstup "A" vrchného krytu.

Obr.3 - Poskladajte saciu sústavu, koniec sacej súpravy "Z" musí byť priechodný a vkladá sa do nádrže alebo demičónu s tekutinou.

Obr.4 - Pripojte priloženú hadicu s poskladanou sacej súprave.

Obr.5 - Zapojte Enolmatic do elektrickej siete a zapnite tlačidlom "F"

Obr. 6 - Sacie potrubie v demičóne alebo nádrži umiestnite tak, aby ste zamädzili rozvíreniu kalov, prípadne ich nasávaniu.

Obr. 7 - Umiestnite hrdlo fľaše na trysku a spodnú časť fľaše položte na základňu Enolmaticu. Pri plnení musí byť rameno "H" vyššie ako ako v základnej polohe. Prípadne nastavte rameno podľa bodu 8 a 9

Obr. 8a9 - Pre zvýšenie alebo zníženie ramena pre daný typ fľaše nastavíte stlačním tlačítka "X" a točením kolieska "M" v smere hodinových ručičiek zvýšite výšku ramena a v protismere hodinových ručičiek znížite výšku ramena. Po nastavení výšky zatlačte koliesko "M" do vnútra – smerom k ramenu.

Obr. 10 - Pre nastavenie úrovne plnenia fľašou použite maticu "N", pre naplnenie po okraj otáčajte maticu až do polohy "R", pre menšie plnenie fľašou otáčajte maticu smerom k polohy "P". Dávajte pozor pri tvorbe peny aby Vám tekutina nezačala pretekať cez okraj hrdla fľaše.

Obr. 11 – **Dôležité:** Ak vypnete počas práce Enolmatic a následne chcete pokračovať v práci nezabudnite potiahnuť za čapíčku "C" a platí to aj keď chcete dať dolu vrchný kryt, **NEZABUDNITE!** pretože nádoba je pod tlakom.

Obr. 12 – Ak chcete vymeniť plniacu trysku za kit OIL alebo TOMATO, treba pootočiť koliesko "T" o polovicu, následne vytiahnuť koliesko so šrúbom "U". Potom vytiahnite plniacu hlavicu a vymeňte za inú – potrebnú k plneniu.



Rýchlosť plnenia môžete nastaviť pomocou gombíka na obrázku. Keď používate Enolmatic pre plnení fliaš olejom, paradajkovým pretlakom alebo podobne môžete pootočiť gombík na maximu. Pri plnení vína alebo piva doporučujeme pomalšie plnenie, aby sa Vám nevytvárala pena a následne nepretekala tekutina cez okraj fľaše.

Po skončení práce Enolmatic prepláchnuť vodou, postačí na to pár fliaš na prečistenie potrubia a misu a vrchný kryt umyjeme čistou vodou. Všetko necháme vysušiť, skladujeme na suchom, bezprašnom a čistom mieste.

Možné poruchy na prístroji počas práce:

Ak sa prístroj pokázi pred alebo počas práce skontrolujte chyby podľa dole uvedených rád, ak sa Vám nepodarí oprava kontaktujte predajcu.

Problém	Príčina	Riešenie
Prístroj nefunguje	skontrolujte prívod elektriky nie je zapojené do zástrčky nádoba je vo vákuu	- skontrolujte - skontrolujte - nadvhnite čač "S" uvedenú v návode, obr.11 na pár sekund
Tekutina nevteká do fľaše	Vypnutá elektrika Rýchlosť nastavená na minimum Upchatá tryska	Skontrolujte vypínač Zatlačte kryt správne na misu Otočne gombík rýchlosťi smerom na maximum Skontrolujte všetky prívodné hadice do trysky, odstráňte hadicu B a skúste následne nadvhnuť rameno či bude tekutina vytokať.
Sacia hadica sa prisala o dno Nádoby alebo demičóna	Sacia hadica sa prisala o dno Nádoby alebo demičóna	Skontrolujte koniec sacej hadice, prípadne zamedzte ďalšiemu prisatiu Vymeňte fľašu za inú
Rozbitý okraj fľaše Tesniaci krúžok na tryske je poškodený Tryska nepracuje správne	Rozbitý okraj fľaše Tesniaci krúžok na tryske je poškodený Tryska nepracuje správne	Nevyhnutná výmena Skontrolujte tesniace krúžky na tryske 2.0 a 2.06 /pozri priložený výkres/ a natrite ich potravinárskou vaseľinou