

ODSTOPKOVAC GRIFO mod. DMS, DMC, DMCSI, DMCI

Technické údaje :

- hodinový výkon : 1500 kg
- materiál : lakovaný plech (DMC,DMS), nerez (DMCI) alebo kombinácia (DMCSI)
- smaltovaný alebo nerezový kôš, nylonové valce 220 mm
- elektromotor : 1 HP, 220 V – 50 Hz, 1400 ot./min
- vonkajšie rozmery : 1200 x 750 x 970 mm
- rozmery násypky : 900 x 500 mm

Používanie :

Odstopkovač je určený k spracovaniu hrozna, pri čom sú stopky odvádzané von zo stroja a mušt do kade pod odstopkovačom. Odstopkovač sa nesmie používať na iné druhy ovocia, zeleniny alebo potravín.

Pred spustením stroja sa presvedčte, že sa v stroji nenachádzajú žiadne cudzie predmety. Obsluha musí dávať pozor na ruky a ostatné časti tela, ako aj odevy, aby neprišli do styku s pohyblivými časťami stroja.

Keď ste stroj naštartovali, nasypete hrozno do násypky. Nepoužívajte ruky ani iné predmety na posúvanie hrozna v násypke. Stroj je skonštruovaný tak, aby sám zvládol posuv a spracovanie hrozna nasýpaného do násypky, odsun stopiek a spracovanie muštu. V prípade väčšieho cudzieho telesa (napr. kameň) sa hliníkové valce automaticky roztvoria a nechajú predmet prepadnúť do kade (valce sa nepoškodia).

Stroj je nutné vyčistiť (umyť) po každom použití. Pred umývaním je nutné stroj vypnúť a vytiahnuť zo zásuvky.

Možné poruchy :

- stroj nejde rozbehnúť
- medzi stopkami vychádzajúcimi zo stroja sa nachádzajú bobule

Odstránenie :

- skontrolujte či je prúd v sieti
- otvorte stroj a vyčistite dierkovaný valec

Poznámka :

Keď je nádrž alebo nádoba, z ktorej sa prevádza hrozno do násypky umiestnená na stojane nad násypkou, je potrebné dávať pozor, aby nebolo hrozno privádzané pod veľkým tlakom, aby mohol stroj materiál bezproblémovo spracovať. Násyp je lepšie vykonať manuálne.

Upozornenie :

Dodávateľ nezodpovedá za poruchy a ich dôsledky zapríčinené zásahom tretích strán do stroja.

